

Das Stationszeichen an Straßen in Hessen.

Auf den klassifizierten Straßen in Hessen steht alle 200 Meter ein Stationszeichen mit Angabe der Straßenbezeichnung, den Nummern der Netzknoten und der Stationierungskilometer.



von Netzknoten Nr. 023
Kartenblatt Nr.

nach Netzknoten Nr. 011
Kartenblatt Nr.



In den Auf- und Abfahrtsrampen stehen die Stationszeichen erst dort, wo durch eine bauliche Trennung eine eindeutige Zuordnung zu erkennen ist, die Kennung erfolgt durch Buchstaben.




Herausgeber:
Hessisches Landesamt
für Straßen- und Verkehrswesen
65185 Wiesbaden

Aufstellung des Stationszeichens

1 : 25.000er
Kartenblatt Nr. 6319

Stationierungsrichtung in der Regel von Süden nach Norden



Stationierungsrichtung in der Regel von Westen nach Osten



In Sonderfällen (zum Beispiel Platzmangel auf der rechten Seite) steht das Stationszeichen auf der linken Seite.


Regelaufstellung auf der rechten Seite in Stationierungsrichtung.



Unfallaufnahme



Unfallaufnahme



VERKEHRSUNFALLANZEIGE

innerorts	☐ 1	außerorts	☒ 2	Fahrtrichtung	Ord.-Nr.	aufsteigend	☐ 1	absteigend	☒ 2
Straßen-schlüssel	15 23			Haus-Nr.	24 27	Straßen-Klasse	☒ K	Straßen-Nr.	51
von Netzknoten A	6319023			nach B	6319011			Station (km)	4080
Unfalltyp	62 64			Sondererhebung	65 66 67			68 78	

Schreibweise der Kurzform ausreichend!

VERKEHRSUNFALLANZEIGE

innerorts	☐ 1	außerorts	☒ 2	Fahrtrichtung	Ord.-Nr.	aufsteigend	☒ 1	absteigend	☐ 2
Straßen-schlüssel	15 23			Haus-Nr.	24 27	Straßen-Klasse	☒ K	Straßen-Nr.	51
von Netzknoten A	6319023			nach B	6319011			Station (km)	4510
Unfalltyp	62 64			Sondererhebung	65 66 67			68 78	

Schreibweise der Kurzform ausreichend!